



PARTS MANUAL

Model

EH12-2 ENGINE RAMMER

Covers Specifications

EH122D46010

EH122D46110

EH122D46020

EH122YD4500

EH122D46030

EH122D46040

EH122D46050

EH122D46051

EH122D46070

EH122D46080

EH122D46090

EH122D46100

PU9-EP5717

Rev. 1/00




Robin
SUBARU

このパーツカタログは、下記に示す、製品に採用している補修用部品を収録したものです。

This part catalog contains repair parts employed in the products shown below.

記 号 MARK	製 品 番 号 SPEC No.
①	EH122D46010
②	EH122D46020
③	EH122D46030
④	EH122D46070
⑤	EH122D46050
⑥	EH122D46051
⑦	EH122D46060
⑧	EH122D46070
⑨	EH122D46080
⑩	EH122D46090
⑪	EH122D46100
⑫	EH122D46110
⑬	EH122YD4500


2. PROD. No. の確認方法 (HOW TO CHECK PROD. No.)



PROD. No. (15桁) のラベルは、ブロワーハウジング、シリンダバッフル、ヘッドカバーのいずれかの目易い位置に貼付してあります。
また、シリンダバッフルに刻印の場合もあります。

The 15-digit PROD. No. label is stuck on the part where it is easily found such as on blower housing, on cylinder baffle, or on head cover. In some cases, it is stamped on the cylinder baffle.

PROD. No. 表示例
(MARKING EXAMPLE)




Note that some of the birds shown in the illustrations in Table 1 may be somewhat different from their actual shape and colour, since the illustrations in this catalogue are intended to provide breeding information.



- ① セクションネーム 部品を機能別に大別してあります。個々のセクションネームについては、セクションインデックス(1次)で確認して下さい。
- ② FIG. No. イラストNo. を表しています。目の数が同じ数字のFIG. No. は、同一セクションです。リスト右端欄に、その部品が描かれているFIG. No. が記載してあります。
- ③④ REF. No. イラストの部品と、リストの部品番号とを、照合するための番号です。イラスト中のFIG. No. と同じREF. No. をリストから探し、部品番号を調べて下さい。
- ⑤ 部品番号 販売単位の番号です。この部品番号で注文して下さい。
- ⑥ 部品名称 部品の名称です。
- ⑦ 個 数 製品1台当たりの部品の数値です。
- ⑧ 備 考 該当する形式・仕様・部品の特徴や補足説明があります。
- ⑨ 互換部品番号 別の型機の部品に対して互換性のある部品番号です。
- ⑩ 管理番号 改換部品の組込み経路を示す。この番号付けにより、設計に使用されている部品番号を特定することができます。
- | | |
|-------|--------------------------|
| - | 管理番号にかかわらず、製品に継続使用されています |
| 2101- | 管理番号2101以後の製品に使用されています |
| -2100 | 管理番号2100までの製品に使用されています |

- ① SECTION NAME Parts are broadly classified according to their functions.
Refer to section indexes(quarterly) for respective section name
- ② FIG.No. indicates illustration number. FIG. No. with the same figure in the third of hundreds shows that it is in a group of the same section. FIG.No. illustrating the target part can be read in the right end section of the list.
- ③④ REF.No. This is a number to compare the part illustrated with the part number in the list. Search for REF.No. in the list in the corresponding FIG. No. in the illustration to determine the part number.
Part no. ⑤ shows a "SUB-ASSEMBLY PART" of section ② which is indicated by the number ed by "1" such as "1"/2
- ⑤ PART NUMBER It is the number assigned for sales unit.
Use the PART No. when marking an order.
- ⑥ PART NAME It is designation of the part.
- ⑦ Q'ty..... Quantity of part being employed for each product.
- ⑧ REMARKS This gives a distinctive feature and/or a supplementary comment for the type, the specification, and the part concerned.
- ⑨ INTERCHANGEABLE ... It shows part number(s) interchangeable for the part given in the section
PART NUMBER ⑩
- ⑩ CODE No. It indicates history of progress in which improved parts have been introduced in the product. The CODE No. helps to identify PART No. being employed in the product concerned.
- | | |
|-------|--|
| - | The part has been employed in the product irrespective of CODE No. |
| 2101 | The part is employed in the products with CODE No. of 2101 and after this number. |
| -2100 | The part is employed in the products with CODE No. of 2100 and before this number. |

4. 部品番号の引き方 (HOW TO IDENTIFY PART NUMBER)



詳しくは、“用語および編集の説明”
をお読み下さい。

Refer to "TERM DEFINITION &
COMPOSITION" section for details.

5. 記号・略語一覧表 (TABLE OF SYMBOLS & ABBREVIATIONS)

(アルファベット順)

表 示 SYMBOLS	記 号 (英 語) DESCRIPTORS	説 明 (日 本 語) DESCRIPTION IN JAPANESE
AS	ASSEMBLY	アセンブリー (組立)
CP	COMPLETE	コンプリート (完結)
EX	EXPORT	輸出
FIG.	FIGURE	図 (図表)
FR.	FRONT	前側
	INCH	インチ
INCL.	INCLUDE	～を含む
~L	LITER	～リ (容量)
L	LENGTH (mm)	長さ (～mm)
L.H. (LH)	LEFT HAND SIDE	左側
MECHA	MECHANICAL	機械的
NO (NON)	NONE	無し
OPT.	OPTIONAL	選択仕様 (標準ではないもの)
O.S.	OVER SIZE	オーバーサイズ
P=	PITCH (mm)	ピッチ (～mm)
P.T.O. (PTO)	POWER TAKE OFF	動力取出し
REF.	REFERENCE	参考文献 (図表)
R.H. (RH)	RIGHT-HAND SIDE	右側
RR.	REAR	後側
STD.	STANDARD	標準
SW	SWITCH	スイッチ
~T	THICKNESS (mm)	厚さ (～mm)
UN	UNIT	ユニット (結合)
U.S.	UNDER SIZE	アンダーサイズ
~V	VOLTAGE	ボルト (電圧)
~W	WATT	ワット (電力)
W/	WITH	…付き
W/O	WITHOUT	…無し

6. 純正部品のおすすめ



(REQUEST FOR PURCHASING ROBIN GENUINE PARTS)

1. 富士重工業純正部品は、弊社製品に最も適合した設計仕様により生産され、製品の機能を完全に維持するため、アフターサービスを第一の目的として、厳格な品質検査のもとに生産されています。
 2. 富士重工業純正部品は、弊社の部品販売店、部品販売店に豊富に取り揃えてありますので、ご用命ください。
- 富士重工業純正部品には、下記が表示されているいます。

1. The genuine parts of Fuji Heavy Industry Ltd. have been manufactured in accordance with design specifications meeting the requirements of ROBIN products.
In order to maintain complete performance of ROBIN products, the genuine parts have been produced under strict quality inspection and quality control for the primary purpose of after-sale service.
2. You are requested to place an order to our Parts dealers or distributors where a good stock of genuine parts are kept. The genuine parts have the marking as illustrated below.



純正部品
GENUINE PARTS




(SECTION INDEX)

セクション名 SECTION NAME	図面・写真 FIG. No.	ページ PAGE
1. クランクケース -----	1 0 0	2
2. クランク, ピストン -----	2 0 0	6
・クランクシャフト -----	2 0 5	7
3. インテーク, エクゾースト -----	3 0 0	10
4. ガバナー, オペレーター -----	4 2 0	14
5. クーリング, スタートアップ -----	5 0 0	16
6. キャブリエーター AY -----	6 0 0	20
7. エレクトリック デバイス -----	7 0 0	24
8. アクセサリー -----	9 0 0	26
10. 单独発送部品 -----	1 0 0 0	28
部品番号インデックスリスト -----		32

SECTION NAME	FIG. No.	PAGE
1. CRANKCASE -----	1 0 0	2
2. CRANK, PISTON -----	2 0 0	6
・CRANKSHAFT -----	2 0 5	7
3. INTAKE, EXHAUST -----	3 0 0	10
4. GOVERNOR, OPERATE -----	4 2 0	14
5. COOLING, STARTING -----	5 0 0	16
6. CARBURETOR AY -----	6 0 0	20
7. ELECTRIC DEVICE -----	7 0 0	24
8. ACCESSORIES -----	9 0 0	26
10. PARTS TO BE SUPPLIED LOOSE -----	1 0 0 0	28
PART NUMBER INDEX LIST -----		32

FIG. 100



SOLRISE
REST OR NOTHING

© 2004 Maybank Limited. All the "MAYBANK" and "MAYBANK" logos and other marks appearing on the bank's letters, products and services are the registered or unregistered marks owned by the bank. The numbers are used in all the products.

1. クランクケース・・・CRANKCASE

REF.	部品番号	部品名称	数量	単位	交換部品番号	管理番号	小売単位	FIG
NO.	PART NUMBER	NAME	Qty	REMARKS	INTERCHANGEABLE PART NUMBER	CODE NO.	UNIT PRICE	NO.
		ボルト アンド ワッシャー AY						
300	013 00802-00	BOLT AND WASHER AY	0			-		100
		シリンダーヘッド CP						
010	252-13004-01	CYLINDER HEAD CP	1			-		100
		ガスケット ヘッド						
620	252-15001-20	GASKET(HEAD)	1			-		100
		フランジ ボルト						
630	011 00801-00	FLANGE BOLT	4			-		100
		ロッカー カバー						
680	252-15502-03	ROCKER COVER	1			-		100
		ガスケット ロッカー カバー						
690	252-16004-03	GASKET(ROCKER COVER)	2			-		100
		ダウエル ピン						
700	032-00806-20	DOWEL PIN	2			-		100
		フランジ ボルト						
710	011 00801 70	FLANGE BOLT	4			-		100
		スペーサ ブリーザー AY						
720	252-16001-10	SPACER(BREATHER) AY	1			-		100
		スペーサ ブリーザ						
721	252-15801-09	SPACER(BREATHER)	1			-		100
		リーフ バルブ						
722	252-16001-02	LEAF VALVE	1			-		100
		リテーナ プレート						
723	252-16101-02	RETAINER PLATE	1			-		100
		プレート						
724	252-44001-13	PLATE	1			-		100
		フランジ ボルト						
725	011-00601-50	FLANGE BOLT	2			-		100
		スクリュー アンド ワッシャー AY						
726	001-05001-20	SCREW AND WASHER AY	1			-		100
		ブラケット メインベアリング CP						
810	252-17002-01	BRACKET(MAIN BEARING) CP	1			-		100
		ボルト アンド ワッシャー AY						
810	001-19001-60	BOLT AND WASHER AY	1			-		100
		ガスケット ブリーザ カバー						
090	200 16201 00	GASKET(BREATHER COVER)	1			4262-		100
		ガスケット ブリーザ カバー						
200	16006-03	GASKET(BREATHER COVER)	1			4261		100
		ボルト アンド ワッシャー AY						
840	001-14001-90	BOLT AND WASHER AY	2			-		100
		パイプ バンド						
850	252-18002-03	PIPER BAND	1			-		100
		ボルト アンド ワッシャー AY						
950	001 13001-80	BOLT AND WASHER AY	2			-		100
		ガスケット セット						
000	252 99001 07	GASKET SET	1			-		100

① 部品番号の末尾に「0」が付いている部品は、必ずしも部品番号で示している限り、実物と異なる場合があります。
 ② 部品番号の末尾に「0」が付いている部品は、必ずしも部品番号で示している限り、実物と異なる場合があります。

Check numbers after the "0" in the "PART NUMBER" column to be sure you are using the correct part. If a check number is not specified, the part is not specified by the check numbers and used in all the models.



FIG. 200





FIG. 205

258-21902-01



260 21902-01






FIG. 300






FIG. 300



252 33604-13

252-32712-10



REF.	部品番号	部品名	数量	備考	互換部品番号	管理番号	販売単位	FIG
NO.	PART NUMBER	PART NAME	QTY	REMARKS	INTERCH. PART NUMBER	COUL. NO. FROM-TO	UNIT PRICE	NO.
10	253-31701-11	カムシャフト OP	1					300
35	253-36401-08	リリースレバー	1					300
38	005-19011-00	スプリング PIN	1					300
47	003-15770-00	スプリング	1					300
50	209-30911-12	ラベツ	2					300
53	253-33501-03	バルブスプリング	2					300
70	132-08360-04	スプリングリテー	2					300
80	253-33401-00	INTAKE VALVE	1					300
90	253-33501-03	EXHAUST VALVE	1					300
95	132-08360-04	COIL SET VALVE	2					300
210	253-35371-03	FLUSH ROD	2					300
220	261-39001-A0	ROCKER ARM	2					300
230	263-35301-03	SOLENOID VALVE	2					300
240	017-00900-00	ナット	2					300
260	263-35301-03	GUIDE PLATE	1					300
310	253-30401-11	BUFFER SPR	1					300
330	252-37001-11	BRACKET OP	1					300
340	253-35201-00	GAS SETTINGLER	2					300
341	253-35501-03	SPACE EXHAUST	1					300
350	017-00900-00	ナット	2					300
360	001-17001-00	WASHER	1					300
382	003-11000-00	WASHER	2					300
400	252-38002-11	INTAKE PIPE OP	1	EXC(4)				300
425	000-11000-00	INTAKE PIPE	1	EXC(4)				300
460	010-50002-00	STUD	2	EXC(4)				300

2. 部品番号の注釈: 1. 互換部品番号を付している。 2. 部品番号の注釈: 3. 部品番号の注釈: 4. 部品番号の注釈: 5. 部品番号の注釈: 6. 部品番号の注釈: 7. 部品番号の注釈: 8. 部品番号の注釈: 9. 部品番号の注釈: 10. 部品番号の注釈: 11. 部品番号の注釈: 12. 部品番号の注釈: 13. 部品番号の注釈: 14. 部品番号の注釈: 15. 部品番号の注釈: 16. 部品番号の注釈: 17. 部品番号の注釈: 18. 部品番号の注釈: 19. 部品番号の注釈: 20. 部品番号の注釈: 21. 部品番号の注釈: 22. 部品番号の注釈: 23. 部品番号の注釈: 24. 部品番号の注釈: 25. 部品番号の注釈: 26. 部品番号の注釈: 27. 部品番号の注釈: 28. 部品番号の注釈: 29. 部品番号の注釈: 30. 部品番号の注釈: 31. 部品番号の注釈: 32. 部品番号の注釈: 33. 部品番号の注釈: 34. 部品番号の注釈: 35. 部品番号の注釈: 36. 部品番号の注釈: 37. 部品番号の注釈: 38. 部品番号の注釈: 39. 部品番号の注釈: 40. 部品番号の注釈: 41. 部品番号の注釈: 42. 部品番号の注釈: 43. 部品番号の注釈: 44. 部品番号の注釈: 45. 部品番号の注釈: 46. 部品番号の注釈: 47. 部品番号の注釈: 48. 部品番号の注釈: 49. 部品番号の注釈: 50. 部品番号の注釈: 51. 部品番号の注釈: 52. 部品番号の注釈: 53. 部品番号の注釈: 54. 部品番号の注釈: 55. 部品番号の注釈: 56. 部品番号の注釈: 57. 部品番号の注釈: 58. 部品番号の注釈: 59. 部品番号の注釈: 60. 部品番号の注釈: 61. 部品番号の注釈: 62. 部品番号の注釈: 63. 部品番号の注釈: 64. 部品番号の注釈: 65. 部品番号の注釈: 66. 部品番号の注釈: 67. 部品番号の注釈: 68. 部品番号の注釈: 69. 部品番号の注釈: 70. 部品番号の注釈: 71. 部品番号の注釈: 72. 部品番号の注釈: 73. 部品番号の注釈: 74. 部品番号の注釈: 75. 部品番号の注釈: 76. 部品番号の注釈: 77. 部品番号の注釈: 78. 部品番号の注釈: 79. 部品番号の注釈: 80. 部品番号の注釈: 81. 部品番号の注釈: 82. 部品番号の注釈: 83. 部品番号の注釈: 84. 部品番号の注釈: 85. 部品番号の注釈: 86. 部品番号の注釈: 87. 部品番号の注釈: 88. 部品番号の注釈: 89. 部品番号の注釈: 90. 部品番号の注釈: 91. 部品番号の注釈: 92. 部品番号の注釈: 93. 部品番号の注釈: 94. 部品番号の注釈: 95. 部品番号の注釈: 96. 部品番号の注釈: 97. 部品番号の注釈: 98. 部品番号の注釈: 99. 部品番号の注釈: 100. 部品番号の注釈: 101. 部品番号の注釈: 102. 部品番号の注釈: 103. 部品番号の注釈: 104. 部品番号の注釈: 105. 部品番号の注釈: 106. 部品番号の注釈: 107. 部品番号の注釈: 108. 部品番号の注釈: 109. 部品番号の注釈: 110. 部品番号の注釈: 111. 部品番号の注釈: 112. 部品番号の注釈: 113. 部品番号の注釈: 114. 部品番号の注釈: 115. 部品番号の注釈: 116. 部品番号の注釈: 117. 部品番号の注釈: 118. 部品番号の注釈: 119. 部品番号の注釈: 120. 部品番号の注釈: 121. 部品番号の注釈: 122. 部品番号の注釈: 123. 部品番号の注釈: 124. 部品番号の注釈: 125. 部品番号の注釈: 126. 部品番号の注釈: 127. 部品番号の注釈: 128. 部品番号の注釈: 129. 部品番号の注釈: 130. 部品番号の注釈: 131. 部品番号の注釈: 132. 部品番号の注釈: 133. 部品番号の注釈: 134. 部品番号の注釈: 135. 部品番号の注釈: 136. 部品番号の注釈: 137. 部品番号の注釈: 138. 部品番号の注釈: 139. 部品番号の注釈: 140. 部品番号の注釈: 141. 部品番号の注釈: 142. 部品番号の注釈: 143. 部品番号の注釈: 144. 部品番号の注釈: 145. 部品番号の注釈: 146. 部品番号の注釈: 147. 部品番号の注釈: 148. 部品番号の注釈: 149. 部品番号の注釈: 150. 部品番号の注釈: 151. 部品番号の注釈: 152. 部品番号の注釈: 153. 部品番号の注釈: 154. 部品番号の注釈: 155. 部品番号の注釈: 156. 部品番号の注釈: 157. 部品番号の注釈: 158. 部品番号の注釈: 159. 部品番号の注釈: 160. 部品番号の注釈: 161. 部品番号の注釈: 162. 部品番号の注釈: 163. 部品番号の注釈: 164. 部品番号の注釈: 165. 部品番号の注釈: 166. 部品番号の注釈: 167. 部品番号の注釈: 168. 部品番号の注釈: 169. 部品番号の注釈: 170. 部品番号の注釈: 171. 部品番号の注釈: 172. 部品番号の注釈: 173. 部品番号の注釈: 174. 部品番号の注釈: 175. 部品番号の注釈: 176. 部品番号の注釈: 177. 部品番号の注釈: 178. 部品番号の注釈: 179. 部品番号の注釈: 180. 部品番号の注釈: 181. 部品番号の注釈: 182. 部品番号の注釈: 183. 部品番号の注釈: 184. 部品番号の注釈: 185. 部品番号の注釈: 186. 部品番号の注釈: 187. 部品番号の注釈: 188. 部品番号の注釈: 189. 部品番号の注釈: 190. 部品番号の注釈:

[illegible]


SOLRISE
REST OR NOTHING

REF.	部 品 番 号	部 品 名 称	ク 量 単 位	互換部品番号	管理番号	小 原 単 価	FIG.
NO.	PART NUMBER	P A R T N A M E	Q 'TY	REMARKS	INTERFACIAL CODE NO.	UNIT PRICE	LC
				PART NUMBER	FROM-TO		
		governors					
10	252-42300-00	GOVERNOR LEVER	1			420	
20	227-42201-03	GOV-HORN SHAFT	1		-	420	
30	254-42701-01	GOVERNOR ROD	1			420	
40	754-42801-03	ROD SPRING	1		-	420	
50	000-13020-00	CLIP	2			120	
60	001-14063-00	BOLT AND WASHER AY	1		-	420	
70	019-80800-20	NUT	1			120	
80	252-42500-03	GOVERNOR SPRING	1		-	420	
200	252-34102-20	SPEED CON.ROL. AY	1			420	
210	011-50400-30	BOLT	1		-	420	
230	004-31002-00	SCREW. HANDLE	1			420	
240	002-17000-00	NUT	1		-	120	
250	200-50003-20	CON.ROL. SPRING	1	2を1に 交換	-	420	
260	007-31042-50	SCREW	1	2を1に 交換	-	420	
280	228-42101-01	LINK PIVOT CP	1		-	420	
300	252-44202-03	WIFFER BASKET	1	2を1に 交換	-	420	
420	011-90800-20	FLANGE BOLT	1	2を1に 交換	-	420	
500	257-42801-11	PROTECTOR(GOV)OP	1		-	420	
701	001-13001-60	BOLT AND WASHER AY	1		-	120	
702	011-90800-20	FLANGE BOLT	1		-	420	

上記の通り、この調査は、日本、欧米、中国市場を代表する主要な消費国における製品番号ごとの販売状況を、対象製品（ここでは主要な製品）の市場占有率を算出するために用いられる。

[illegible]

FIG. 500



REF. NO.	部品番号 PART NUMBER	部品名称 PART NAME	数量 QTY	備考 REMARKS	互換部品番号 INTERCHANGEABLE PART NUMBER	管理番号 CODE NO. FROM-TO	小売単位 UNIT PRICE	FIG NO
10	252-51652-11	ブローハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	(1)50550				500
	252-51654-11	ブローハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	(2)0		-		500
	252-51655-01	ブローハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	(3)550		-		500
	252-51657-11	ブローハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	(5)		-		500
	252-51658-01	ブローハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	(0)0		-		500
	252-51660-11	ブローハウジング CP BLOWER HOUSING CP	1	(0)				600
20	161-91720-03	ラベル (トレードマーク) LABEL (TRADE MARK)	1	(3)		-		500
	260-91701-00	ラベル (トレードマーク) LABEL (TRADE MARK)	1	(3)0				500
	268-91705-03	ラベル (トレードマーク) LABEL (TRADE MARK)	1	(0)0		-		500
	268-91706-03	ラベル (トレードマーク) LABEL (TRADE MARK)	1	(3)000000				500
23	268-95202-03	ラベル (エンジンコンクール) LABEL (ENGINE CONTOUR)	1	(0)00		-		500
35	268-91862-03	ラベル (エンジン名) LABEL (ENGINE NAME)	1	(1)5050000				500
	268-91860-03	ラベル (エンジン名) LABEL (ENGINE NAME)	1	(2)400		-		500
40	301-14065-00	ボルト ワッシャー AY BOLT AND WASHER AY	4					500
45	311-03601-40	フランジ ボルト FLANGE BOLT	2			-		500
50	262-62702-13	ヘッドカバー HEAD COVER	1					500
51	268-50201-00	リール スターター AY REEL STARTER AY	1			-		500
51	270-50115-03	スプリング スプリング SPRING SPRING	1					500
52	268-50120-03	リール REEL	1			-		500
53	268-50110-03	スターターロープ STARTER ROPE	1			-		500
54	267-62100-03	スターターノブ STARTER NOB	1			-		500
55	270-50125-00	ラチェット RATCHET	2			-		500
56	227-60112-03	リコイルスプリング RECOIL SPRING	1			-		500
57	268-50145-03	スタータープーリー STARTER PULLEY	1			-		500
58	270-50201-03	ラチェットガイド RATCHET GUIDE	1					500
59	227-50115-03	セクト スクリュー SECTOR SCREW	1			-		500


上記の部品は、互換性のある部品を示しています。前記の部品は、互換性のある部品を示しています。

QTYは、互換性のある部品の数量を示しています。

互換性のある部品の数量は、互換性のある部品の数量を示しています。互換性のある部品の数量は、互換性のある部品の数量を示しています。



FIG. 600



REF. 部品番号	部品名称	個数指定	互換部品番号	管理番号	小売単価	FIG.
NO. PART NUMBER	PART NAME	Qty REQUIRED	INTERCHANGEABLE PART NUMBER	CODE NO. FROM-TO	UNIT PRICE	NO.
213 252-62551-00	キャブレター AY CARBURETOR AY	1	(132)3255100000000	-	-	600
252 62551-00	キャブレター AY CARBURETOR AY	1	(091)252	-	-	600
-1 252-62535-08	スロットルバルブ THROTTLE VALVE	1	-	-	-	600
J 208 62528-08	チョークバルブ CHOKE VALVE	1	-	-	-	600
-4 237-62451-08	スクリュ SCREW	4	-	-	-	600
-5 218-62303-08	パイロットジェット PILOT JET	1	-	-	-	600
-5 211-62437-08	パイロットスクリュ PILOT SCREW	1	(132)2110000000000	-	-	600
216 62433-08	パイロットスクリュ PILOT SCREW	1	(091)216	-	-	600
-7 200-62445-08	スプリング SPRING	1	-	-	-	600
8 252 62521 00	チョークシャフト CHOKE SHAFT	1	-	-	-	600
-9 246-62437-08	アジャストスクリュ ADJUST SCREW	1	-	-	-	600
101 62500 00	スロットルシャフト THROTTLE SHAFT	1	-	-	-	600
-12 236-62460-08	ボルト BOLT	1	-	-	-	600
-14 161 62552-08	ニードル NEEDLE	1	-	-	-	600
-15 214-62515-08	ピン PIN	1	-	-	-	600
-16 208 62552 00	フロートチャンバーボデー FLOAT CHAMBER BODY	1	-	-	-	600
-17 286-62400-08	パッキン PACKING	1	-	-	-	600
-18 208-62540 00	パッキング チャンバー PACKING CHAMBER	1	-	-	-	600
-19 286-62500-08	フロート FLOAT	1	-	-	-	600
-20 252-62440-08	メインノズル MAIN NOZZLE	1	-	-	-	600
21 226 62400-08	メインジェット MAIN JET	1	(132)2260000000000	-	-	600
252-62400-08	メインジェット MAIN JET	1	(091)252	-	-	600
26 161 62552 00	ホース HOSE	1	-	-	-	600
-28 236-62300-08	スクリュ SCREW	1	-	-	-	600
-29 236-62541-08	パッキン PACKING	1	-	-	-	600
-31 208 62445 00	スプリング SPRING	1	-	-	-	600

1. 互換部品の記載は、互換部品番号を示して行きます。前番番に示り部品番号を御覧下さい。
(132) (091) などお示のない部品は全ての部品に採用されています。

United numbers such as (091) from "PARTS" column should be used to determine correct number. Part number, number according to the 132/091 column should be used when the United numbers are used in all the products.

6. キャブレター AY CARBURETOR A



品番	部品名	数量	互換部品番号	単位	FIG.
PART NUMBER	PART NAME	QTY	INTERCHANGEABLE PART NUMBER	CODE NO.	UNIT
	メイン ジェット				
-44 131-024001-06	MAIN JET	1			600
	スプリング				
-01 246-02551-06	GAP	1 (6000)			800
	ガイドホルダー				
01 230-02425-06	GUIDE HOLDER				600
	スプリング				
02 230-02445-06	SPRING				600

互換部品番号は、必ず、該当部品名を示しています。右欄内より部品番号を指定してください。
 注：右欄内には、互換部品番号が示されています。

Circle numbers such as 000000 in the "REMARKS" column in the table above show some special product specification for your product.
 Please refer to the "Interchangeable Parts" section and the "Specifications" section of the manual for more details.



FIG. 700







FIG. 900



SOLRISEN
DOES DO NOTHING

Download from www.robin-power.com


FIG. 1000



064-20104-01

064-20112-01

FIG. 1000



10. 单独発送部品 - PARTS TO BE SHIPPED LOOSE



品番	部品番号	部品名	数量	単位	互換部品番号 INTERCHANGEABLE PART NUMBER	管理番号 CODE NO.	原産国 FROM	至 TO	批判 CRIT PRICE	単位 NO.
80	385-10400-00	ラバーパイプ RUBBER PIPE	1	個	4.5×11×200	-	-	-	-	1000
90	10400-00	ラバーパイプ RUBBER PIPE	1	個	4.5×11×205	-	-	-	-	1000
85	10400-00	ラバーパイプ RUBBER PIPE	1	個	4.5×11×230	-	-	-	-	1000
005	10400-00	ラバーパイプ RUBBER PIPE	1	個	4.5×11×170	-	-	-	-	1000
70	956-11000-50	ホースクランプ HOSE CLAMP	2	個	380×95.000	-	-	-	-	1000
25K	11000-50	ホースクランプ HOSE CLAMP	2	個	-	-	-	-	-	1000
80	043-04401-20	フューエルタンクキャップCP FUEL TANK CAP CP	1	個	380	-	-	-	-	1000
043	04401-20	フューエルタンクキャップCP FUEL TANK CAP CP	1	個	380	-	-	-	-	1000
90	204-13100-10	フューエルフィルター FUEL FILTER	1	個	380×6.000	-	-	-	-	1000
100	252-33101-01	インタークフランジ INTERK FLANGE CP	1	個	-	-	-	-	-	1000
110	310-50500-32	スタッド STUD	2	個	-	-	-	-	-	1000
120	236-35902-03	ガasket 2インシュレータ GASKET 2INSULATOR	1	個	-	-	-	-	-	1000
130	311-30000-20	ボルトソケットヘッド BOLT SOCKET HEAD	20	個	-	-	-	-	-	1000
140	252-32001-03	インシュレータ INSULATOR	2	個	-	-	-	-	-	1000
150	106-65002-03	ガスケットキャブレタ GASKET CARB	3	個	-	-	-	-	-	1000
160	017-80500-10	セルフロックナット SELF LOCK NUT	2	個	-	-	-	-	-	1000
200	268-13401-03	アダプタフランジ ADAPTER FLANGE	1	個	-	-	-	-	-	1000
260	10402-03	アダプタフランジ ADAPTER FLANGE	1	個	-	-	-	-	-	1000
268	13404-03	アダプタフランジ ADAPTER FLANGE	1	個	-	-	-	-	-	1000
310	073-20050-50	ラベル、テーク LABEL TAKE	1	個	380×380	-	-	-	-	1000
320	073-20047-10	ラベル、コーション LABEL CAUTION	1	個	380×380	-	-	-	-	1000
370	20044-50	ラベル、コーション LABEL CAUTION	1	個	380×380	-	-	-	-	1000
230	073-20046-20	ラベル、オイルコーション LABEL OIL CAUTION	1	個	380×380	-	-	-	-	1000
340	073-20011-50	ラベル、ガソリン LABEL GASOLINE	1	個	-	-	-	-	-	1000

172 販売者の方法で、この表当部品番号を示していただき、お客様により部品番号を確認してください。
この表にない部品は全体的な部品に採用されています。

Check to select each part number. Please PURCHASE according to the above table according to the product number. According to the method of the seller, please confirm the part number. The parts are used in the products.



Robin

SUBARU

Industrial Engines